

PLATAFORMA CON JAULA DE SEGURIDAD CAGE 3' - 5' IAA



**Little
Giant**
Ladder Systems
CAGE

DESCRIPCION

*Imágenes referenciales

- Las regulaciones de OSHA requieren que los usuarios de escalas de trabajo por encima de una cierta altura atarse a un punto de anclaje adecuado antes de poder trabajar con las dos manos. • En algunos casos, estas normas son difíciles o incluso imposibles de lograr y conducen a que los operadores trabajen en posiciones inseguras. • Little Giant ha diseñado la plataforma con jaula cerrada ajustable como una alternativa versátil y segura. • La jaula es totalmente ajustable en incrementos de 33 centímetros, lo que permite al operador ajustar la altura de la plataforma para el trabajo a realizar.
- Cada lado se ajusta de forma independiente, por lo que los operadores también pueden utilizar la jaula sobre superficies irregulares o escaleras donde un ascensor o un levante mecánico común no podrían llegar. • La jaula protege a los operadores en una plataforma de trabajo completamente cerrada, lo que les permite trabajar de forma segura y rápida con las dos manos cumpliendo las normas OSHA. • La plataforma cuenta con ruedas TIP & Glide™ para ahorro de tiempo y energía al pasar de un trabajo a otro

CONSEJOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL DE JAULA



- » Asegúrese de que apoya con una mano el interior del montaje mientras libera las cerraduras. De lo contrario, se pueden ocasionar lesiones.
- » Asegúrese de que cada una de las cuatro cerraduras funcionen plenamente en el renglón del tubo correspondiente antes de subir a la jaula.
- » Mantenga las manos y la ropa suelta lejos de las partes móviles de la jaula.
- » Para evitar "pellizcos", coloque sus manos sobre la plataforma o los carriles superiores interiores cuando utilice el telescópico de su jaula hacia arriba o hacia abajo.
- » Advertencia: El metal conduce la electricidad. No dejar que el equipo de la escala o cualquier material, entre en contacto directo con circuitos eléctricos.
- » Mantenga todos los peldaños de la jaula, patas, plataformas de trabajo, y otras plataformas y las superficies de agarre, limpias y libres de materiales extraños.
- » La jaula Tipo IAA es para una carga nominal de 170 kg, esto cumple o excede la norma ANSI. Para su seguridad, no exceda el límite de peso.
- » No utilice la jaula exterior sin secciones abocinadas adjunta.

CONSEJOS GENERALES DE SEGURIDAD

- » Seleccione la plataforma adecuada para su trabajo, una que a la vez clasificada para su peso y diseñada para la altura apropiada y tipo de trabajo que esté haciendo.
- » Haga un chequeo de seguridad básico de comprobación antes de subir a cualquier jaula. Revísela y asegúrese de que remaches y soldaduras estén bien firmes y en buenas condiciones, que los rieles están en su lugar, y que la jaula no se tambalea peligrosamente. Compruebe las patas de la jaula para asegurarse de que no hay acumulación de suciedad, aceite, u otros materiales que pudieran afectar su control o crear una superficie irregular.
- » Mire hacia adelante y suba un peldaño a la vez mientras sube o baja a la jaula.
- » No se pare ni se siente sobre la barandilla de la jaula o por encima de la plataforma.
- » Cuando este en la jaula, no se incline o cargue demasiado a un lado. Una buena regla de oro es mantener siempre la hebilla del cinturón entre los carriles laterales. Es mejor estar seguro y alejar de la jaula a los que se acercan a su área de trabajo.



INSTRUCCIONES DE USO


Bloqueo de plataforma

ABRIR



TIRA HACIA ABAJO LA PLATAFORMA PARA UN BLOQUEO DE SEGURIDAD

BLOQUEAR



BLOQUEADA



PRECAUCIÓN: Asegurese que los bloqueos están completamente enganchados antes de utilizar

DESBLOQUEAR



Bajar la altura de la jaula tire los seguros hacia afuera y arriba para soltar la plataforma

CERRAR



Empuje hacia arriba la plataforma para volver a la posición de almacenamiento

Bloqueos Resistentes

Modifica la altura de la plataforma

BLOQUEADA



DESBLOQUEADA




LAS CERRADURAS AJUSTAN LA ALTURA DE LA JAULA. SUBA LA PARTE INFERIOR DE LA CERRADURA PARA ABRIR, TOQUE LA CERRADURA PARA CERRAR. ABRIR UNA SOLA CERRADURA A LA VEZ MIENTRAS SE ENSAMBLA APOYE EL INTERIOR DE ESCALERA CON UNA SOLA MANO. NO ABRA LA CERRADURA SI ALGUI ESTÁ EN LA JAULA.

EN

Estabilizadores Ajustable



Apriete para liberar



Tire la pata estabilizadora



Gire en sentido horario para soltar



Extienda la pata hasta que se asiente firmemente



Gire contra sentido horario para fijar

Marco en A



Empiece armando en la posición de enmarcada pequeña. Permanezca parado a un lado de la jaula; desbloquee las dos cerraduras de la sección exterior. (Cuando extienda la jaula sus manos siempre debe estar fuera de la sección de exterior).

Coloque una mano en la plataforma o el riel superior interior y empuje la parte interior hacia afuera para ampliar la jaula. Una vez que llegue a la altura deseada, alinee los peldaños interiores y exteriores, a continuación, bloquee ambas cerraduras.

A continuación, abra las cerraduras en la sección exterior frontal. Coloque una mano sobre la plataforma o riel superior interior y hacer subir la sección interior para extender la jaula. Una vez que llegue a la altura deseada; alinear los

Staircase



Comience con la posición enmarcada pequeña; alargue el lado bajo de la jaula a la altura deseada. Verifique el nivel la plataforma antes de subir